



KARAT


INDICE E

KARAT 3615 TV HIFI 150 2PO 1T N°6 Réf: 18SA3311

NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEIUNG
MANUAL DE MONTAJE
MONTAGEVOORSCHRIFT
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Naputci za montažu



Package 1: 18 Kg
Package 2: 35 Kg



F

POUR L'APRES-VENTE, RETOURNEZ AU MAGASIN AVEC CETTE NOTICE

GB

FOR THE AFTER SALES, GO BACK TO THE SHOP WITH THIS ASSEMBLY INSTRUCTION

D

WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN HANDLER UND GEBEN SIE IHM DIE KENNUMMER DES MOBELS UND DIE TEILNUMMER

E

EN CASO DE SERVICIO POST-VENTA DEBEN DE VOLVER A LA TIENDA CON LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NL

VOOR SERVICE NA VERKOOP, GA NAAR UW LEVERANCIER MET DEZE MONTAGE HANDLEIDING

P

PARA O POS VENDA, VOLTE A LOJA COM ESTA FOLHA

I



SERVIZIO POST VENDITA: E NECESSARIO PRESENTARSI SUL PUNTO VENDITA CON QUESTE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


















RU



ДЛЯ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОСЬБА ОБРАТИТЬСЯ В МАГАЗИН ПРЕДЬЯВИВ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО СБОРКЕ

HR

U SLUČAJU REKLAMACIJE, VRATITE SE NA PRODAJNO MJESTO S OVIM UPUTAMA ZA MONTAŽU








1




T - x5



A1 - x5



B - x4




2



U - x3








30mm






A - x5



3



4



5

U - x2




30mm




A - x2



B - x1



1



2




6

U - x4





30mm









A - x4


B - x1








7




02









8






07






9






10




11








12




13









14






15








Coller soigneusement la bande Led en exerçant une pression sur toute sa longueur.
Carefully glue the LED strip by applying pressure along its entire length.







16






<i>DESIGNATION</i>		<i>N°</i>		
Dessous	150,2 x 43,2 x 1,8	1		2
Côté gauche	50,6 x 43,2 x 1,8	2		1
Séparation	50,6 x 37,5 x 1,8	3		1
Derrière pliant	147,3 x 51,6 x 0,25	6		2
Côté droit	50,6 x 43,2 x 1,8	7		1
Dessus	150,2 x 43,2 x 1,8	8		2
Tablette	72,2 x 34,5 x 1,8	9		1
Portes	74,9 x 31,2 x 2,2	10		2
Face tiroir	150,2 x 18,6 x 2,2	12		2
Tiroir	70,8 x 38 x 1,25	14		2
Fond de tiroir	69,5 x 37,8 x 0,25	15		1
Meneau	146,4 x 9 x 3	20		2
















17






18





19



20






FRANCAIS: Pour votre sécurité il est impératif de fixer votre meuble au mur.
 Pour cela tous les meubles hauts disposent d'un dispositif d'accrochage, disponible à l'intérieure de votre colis.
 Si tel n'est pas le cas, veuillez en faire la demande auprès de votre revendeur.
 Cela empêche toute chute accidentelle du meuble.

ENGLISH: For your safety it is compulsory to fix your furniture to the wall.
 For this reason, all the high cabinets have a hanging system, available inside your package.
 If this is not the case, please contact your reseller.
 This prevents any accidental falling of the furniture.



DEUTSCH: Zu Ihre Sicherheit muss Ihre Möbel an der Wand befestigt.
 Aus diesem Grund verfügen alle Hochschränke über eine Aufhängevorrichtung, die in der verpackung steht.
 Falls nicht, bitte verwenden sie sich an ihren Händler.
 Es vermeidet jede zufällig fallen.



FRANCAIS
IMPORTANT: La vis fournie avec le dispositif anti-basculé est destinée à fixer le dispositif dans le meuble.
 Pour la fixation au mur, compléter par une vis adaptée au support mural.
 En cas de doute, contacter un magasin de bricolage.





ENGLISH
IMPORTANT: The screw supplied together with the anti-topple bracket is to be used only for fixing the anti-topple bracket to the furniture.
 In addition to this, you will need to choose a screw or fitting which is suitable for securing the bracket to the kind of walls you have. If you are unsure about what type of screw to use contact your local hardware store.

DEUTSCH
WICHTIG: Die dem kippschutz beigelegten schrauben sind ausschließlich für die befestigung des kippschutzes am möbelstück vorgesehen. Für die befestigung des kippschutzes an der wand benötigen sie zusätzlich schrauben oder beschläge, die zur beschaffenheit der wand passen. Falls sie nicht sicher sind, welche art von schrauben geeignet sind, wenden sie sich bitte an den fachhandel.







22











M - x2






23

O - x4












25





26













27




28










A



B





KARAT 3615:

Banc tv hifi 2po 1t composé de panneaux de particules revêtus papier noir laqués gris moonstone brillant et revêtus papier blanc laqués blanc brillant.

L.150 cm - H.57 cm - P.50 cm.

A monter soi-même.

FRANCAIS

Recommandations de démontage :

En cas de déménagement, il convient de procéder au démontage de votre meuble, en ôtant toute la visserie.

ENGLISH

Disassembly advices:

In case of moving, it is needed to dismantle the furniture removing the fittings.

DEUTSCH

Empfehlungen für die Demontage:

Bei Transport bitte alle Beschläge demontieren.

"Les meubles contenant des panneaux à base de bois (panneaux de particules, panneaux de fibres, contreplaqué...) peuvent émettre des substances polluantes dans l'air intérieur. Il est ainsi recommandé, après l'installation du meuble dans son logement, d'aérer fréquemment la pièce concernée pendant au moins quatre semaines afin de réduire son exposition aux polluants émis par le meuble."