












Merci de vérifier la bonne conformité des pièces ainsi que la quantité.
En cas d'éléments manquants ou endommagés, veuillez nous contacter le plus rapidement possible.


L'opération d'assemblage est à effectuer sur une surface propre et sec (couverture). Les dommages causés par un montage incorrect et le non-respect de la séquence d'assemblage ne peut faire l'objet de contestation.

Dans le cas où l'une des chevilles en bois qui sortait du trou sur une longueur supérieure à 10 mm ne devrait pas être utilisée, car elle peut causer des dommages aux meubles en passant au travers.
Ce cas ne peut ne peut être soumis à une contestation.


[illegible]



Outillage nécessaire



Principe d'assemblage par goujon/excentrique





ATTENTION! Avant l'installation, examiner soigneusement les étapes d'assemblages fournies par le fabricant.



1


Fig. 1-4

Préparation des éléments en vue de l'assemblage.




2






6

Monter l'ensemble sur le socle W1 (M15/ZM/KM)



7


Assembler les montants B1L/B1P (M15/ZM).



8


Placer le fond arrière et fixer (équerres plastiques).

$$L1 = L2 \quad [\text{cm}]$$




10

Procéder au montage des éléments L11, L12, L13 .




11

Monter le plateau supérieur. Fixation par goujon/excentrique.



12

Placer les étagères.



13

Monter ensuite les portes pour finaliser l'assemblage.
Vérifier l'alignement et rectifier si besoin.

